

PRINCIPAIS PROBLEMAS

Item	Probelma	Razão	Solução
1	Cor Fraca	Tempo de transferência está muito curto	Aumente o tempo de impressão
2	Figura está borrada	Tempo de impressão está muito longo o que causa difusão da tinta	Diminua o tempo de transferência
3	Parte da cor está fraca após impressão	A pressão não está forte o suficiente ou a resina não está boa.	Aumente a pressão ou mude a caneca
4	A impressão está sem definição	Partes da resistência causam aumento de temperatura	Troque a resistência
5	A figura tem uma mancha após impressão	Tempo de transferência está muito longo	Diminua o tempo de transferência



PRENSA DE CANECAS 5 EM 1

JTrans® Easy

MANUAL DO USUÁRIO

■ Estrutura:



■ Especificação:



Voltagem	110V/220V
Potência	1500W
Tamanho da embalagem	95x35x28 cm
Peso	33kg
Cronômetro	0-253Seconds
Tempo de aumento de temperatura	(180°C) 3 minutos
Tempo de aquecimento	2-3 minutos
Tamanho de caneca	11 oz (7.5-9.5cm), 6 oz (5.5-7.5cm)
Altura da caneca	12.5cm

■ Procedimento de operação:

1. Configuração do controle de tempo & temperatura:
 Temperatura: Primeiro escolha entre °F/°C. Pressione o botão **MODE** e na tela **TEMP** mostrará a temperatura, depois pressione **Λ** e **V** para ajustar a temperatura que precisa. Normalmente de 180 °C até 220 °C. Pressione o botão **MODE** pela segunda vez para finalizar a configuração. Levará 2 minutos até a temperatura aumentar.
 Tempo: Pressione o botão **MODE** uma vez, e na tela **SET** e pressione **▲** e **▼** para definir o tempo como você preferir. Pressione **MODE** pela segunda vez para finalizar a configuração. Normalmente de 2 a 3 minutos para sublimação.
2. Prenda o papel sublimático na caneca e por favor note que o lado da imagem deve ficar virado para as canecas. (o papel deve está fixado nas canecas com cuidado, para evitar danificar a superfície das canecas ou a aparência).
3. Empurre a alavanca, coloque a caneca na máquina e depois puxe a alavanca. Quando todas as resistências estiverem fechadas pressione o botão verde.
4. Um alarme soará quando a impressão estiver completa. Então empurre a alavanca e retire e caneca.
5. Se você precisa imprimir uma caneca ou menos de 5, por favor ligue apenas os botões de tempo e temperatura correspondentes.

■ Ajustes:

- Pressão:** Ajuste a alavanca de pressão para cima e para baixo
Tempo: Ajuste o botão de controle de tempo para o desejado (120 segundos).
Temperatura: Ajuste o botão de temperatura para a desejada (180-200°C)
Nota: Essa máquina é desenhada para 2 controladores de temperatura em 1.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

■ Descrição do Produto:

Leve e portátil, para utilizar em shoppings, mercados, feiras e mais;
Desenhado com controles de temperatura e tempo individuais;
Ajuste de pressão simples
Carcaça de metal soldada
Controle digital, permite excelente performance;
Eficiência alta e Impressão de 5 canecas ao mesmo tempo;
Flexibilidade para canecas de 11oz e 6oz.